

Egenkontroll för Design Colour del 1(3)

Egenkontroll + checklista + kundinformation

Arbete/Moment	Typ av kontroll/sort	Hur är det kontrollerat	Mot vad/vilka krav är det kontrollerat	Datum	Avvikelse/Dokument	Signatur
Besiktning av undergolv						
Rengöring och dammsugning						
Primning	Sort:					
Avvägning						
Läggning	Sort, kulör:					
Ytbehandling	Sort:					
Information och punkter enligt checklista är utfört och levererat						
Avsugning						

Projekt:	Kontrollställe:	Antal m²:
Adress:	Maskintyp. Pump/bil:	Antal kg:

Egenkontrollen utfört av	CWG
Underskrift	Ort, datum

Kundinformation

Del 3(3) av egenkontrollen



Allmänna råd vid val av Webers koncept Design Colour

Webers koncept Designgolv består av en genomfärgad slitskiktssmassa av specialcement och kan erhållas i tio olika standardkulörer. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer CWG (Certifierad Weber Golventreprenör) för läggning av dessa golv.

Konceptet används inomhus i torra utrymmen. Exempel på rekommenderade användningsområden är allmänna kommunikationsytor med lätt belastning, butiksytor och kontor.

Webers färgprover ger Er en fingervisning om hur golvet kommer att se ut efter avslutat arbete, men kan inte i sin helhet jämföras med det lagda golvet. Över en större yta ska nyansskillnader uppstå för att skapa det levande mönster som Weber designgolv ger. Nyansskiftningar uppstår eftersom produkten är en naturprodukt och även rådande klimatförhållanden under appliceringen påverkar slutresultatet. Produkten är cementbaserad och då kan det inte uteslutas att sprickor kan uppstå men dessa påverkar emellertid inte golvets funktion. Observera att golvvärme ökar risken för sprickbildning.

För att du som kund skall ta rätt beslut och blir nöjd rekommenderar vi Er att besöka referensytor vilka kan påvisas av vald CWG eller genom kontakt med oss på Weber. Läs gärna igenom aktuellt produktblad som finns på www.weber.se.

Arbetsutförandets olika moment är i korthet följande:

- Besiktning av underlaget
- Eventuella förberedande arbeten för att skapa ett underlag lämpligt för Weber designgolv
- Rengöring och dammsugning av underlaget
- Tätning och avvägning
- Primning som ska torka
- Utläggning med cirka 10 mm Design Golv som ska torka minst 24 timmar innan ytbehandling
- Ytbehandling och som ska torka minst 48 timmar innan täckning

Se alltid till att erhålla och följa skötsel- och underhållsrutiner för ditt nylagda golv.

Vi önskar er lycka till med Webers koncept Design Colour.

För övrig information hänvisar vi till www.weber.se